

Кассын компьютер удаашрах нь олон янзын шалтгаантай байна. Кассын компьютер вирустах, Үйлдлийн систем гэмтэх зэргээс болж удааширч болно. Эсвэл компьютерийн Хардвэр буюу компьютерийн эд анги муудсан, элэгдсэн, үе нь өнгөрсөн, ачааллаа дийлэхээ больсон, тоос шороо чихэснээс халалт үүссэн зэрэг шалтгаан байж болно. Удаан асах, программ удаан муу ачаалах, алдаа заах зэрэг шинж илэрнэ. компьютераа сайжруулах шинэчлэхдээ сайн найдвартай ажиллагаатай эд анги хийх хэрэгтэй.

Ихэнх тохолдолд кассын машины эд ангиудад тоос шороо орж маш их хэмжээгээр бохирдсон байдаг. Иймд кассын машиныхаа тоосыг цэвэрлүүлж засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийлгэх хэрэгтэй.